

Verarbeitungshinweise: Sparrenexpander SE

Stand: 07/2015

Produkt	T-förmiges Holzelement aus Sperrholzsteg aus 5 – fach verleimtem, CE zertifiziertem Kiefern Sperrholz in 6,5 bzw. 9 mm Stärke und OSB-Untergurt Breite 55mm, Stärke 18 mm
Montage	SE am ersten und letzten Sparren fluchtend ausgerichtet montieren. Das Überdeckungsmaß, also die Auflage des Sparrenexpander am Sparren muss mindestens 45 mm betragen. Schnüre spannen und die restlichen SE montieren. Die SE werden stumpf gestoßen, sollte es baulich erforderlich sein, ist im Stoßbereich eine Holzlasche zu montieren.
Montagemittel	Schrauben: 4,5 x 35 mm SPAX-Schrauben, Abstand der Schrauben 30 cm. Schraubenköpfe nicht versenken! Klammern: Breitklammern z.B. Haubold Serie KG 700 geharzt, Länge 45 mm, Klammerabstand 15 cm
Belastbarkeit	Achsabstand 60 cm: bis 200 kg/m ²
Technische Daten	Länge 240 cm. SE 12 SE 18 SE 22 Steg aus 6,5 mm Sperrholz SE 26 SE 30 Steg aus 9 mm Sperrholz
Sparrenerhöhung	SE 12 bis zu 12 cm SE 18 bis zu 18 cm SE 22 bis zu 22 cm SE 26 bis zu 26 cm SE 30 bis zu 30 cm